

Feito isso, pressione o botão Play da fonte de áudio;

6) Ao concluir a reprodução do áudio, pressione novamente o botão **Start**. Nesse momento, os LED's se apagarão, indicando que o novo áudio está gravado;

6) Feito isso, instale o **MR-1C** no seu PABX, ou diretamente na linha telefônica.

Importante

- Confira sempre se o tempo de áudio a ser gravado é compatível com o tempo disponível para gravação do seu **MR-1C**. Caso o áudio seja maior, o processo de gravação será automaticamente reiniciado no momento em que a memória (Chip), se esgotar;
- Se o áudio gravado estiver muito baixo, repita a operação, elevando o volume da fonte de áudio (discman ou walkman);
- Não esqueça de ajustar o volume "**VOL**" de saída do **MR-1C** (na parte de trás do equipamento).

5. Especificações técnicas

Impedância de saída: 8 ohms

Frequência de amostragem: 8 khz para todos os modelos

Tempos de gravação: 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos e 4 minutos

Volume de saída ajustável

Alimentação: 9V / 300mA

Consumo: 2W

Dimensão: 136 mm x 102 mm x 38 mm

Peso: 164g



Advance Tecnologia Ltda
Rua 17 de Junho, 2485 - Bairro: Centro - Taquara/RS
CEP: 95600-000 - Fone/fax: (51) 3541-3030
pinaculo@pinaculo.com.br

Manual



Respondedor Automático MR-1C



1. Apresentação

O **MR-1C** é um respondedor automático para troncos ou ramais analógicos. Ao receber um ring, o equipamento atende a ligação, dispara uma mensagem e, ao final desta, desliga a chamada.

Pode ser regravado sempre que necessário, através da entrada de áudio ou do microfone de eletreto. O processo é simples e efetuado através de um pratico painel de controle.

A ativação e desativação do respondedor automático é efetuada na chave ON/OFF do equipamento.

2. Instalação

O **MR-1C** pode ser utilizado de 3 formas:

- 1 - Conectado direto na Linha Telefônica, quando não há uma central PABX;
- 2 - Ligado no Ramal Principal da central PABX;
- 3 - Ligado à um Ramal Secundário.

No caso de haver uma central PABX, aconselhamos ligar o **MR-1C** no RAMAL PRINCIPAL, pois torna-se mais fácil para o operador gerenciar seu funcionamento. No caso de ligá-lo em um RAMAL SECUNDÁRIO, é importante que a central PABX esteja programada para que a ligação transborde para tal ramal, após um determinado numero de toques, ou a partir de uma determinada hora, dependendo das facilidades oferecidas pelo PABX.

O **MR-1C** possui uma base de fixação que pode ser removida com o auxílio de uma chave de fenda, conforme a **seqüência abaixo**. Essa base pode ser fixada à parede através de 2 parafusos.



Retirando a base de fixação

3. Como conectar o MR-1C

- 1 - Conecte uma das extremidades do cabo RJ que acompanha o equipamento no conector **LINHA** do **MR-1C**. Em seguida, conecte a outra extremidade na Linha Telefônica, Ramal Principal ou em um Ramal Secundário, conforme sua necessidade;
- 2 - Ligue a fonte de alimentação do **MR-1C** na rede elétrica. Não esqueça de verificar se a voltagem da fonte está apropriada para sua rede;
- 3 - Pressione a chave **ON/OFF**. Note que o LED verde acenderá, indicando que o equipamento está ligado e aguardando a entrada de um “ring”, para então disparar a mensagem;

4 - Ao entrar uma chamada, a mesma será atendida e o **MR-1C** iniciará imediatamente a reprodução da mensagem;

5 - No final da reprodução da mensagem, a linha é automaticamente desligada.

NOTA: enquanto o **MR-1C** estiver com a chave **ON/OFF** pressionada, cada vez que entrar uma chamada na linha ou ramal que ele estiver conectado, a mensagem será disparada, sem mesmo tocar a campainha do seu telefone. Via de regra, a chave **ON/OFF** deverá ficar pressionada apenas nos horários que você considerar necessário que haja a reprodução da mensagem. Fora destes horários, é necessário que o **MR-1C** permaneça desligado, pois do contrário, você não terá como identificar o recebimento das ligações. Se o **MR-1C** estiver conectado a um RAMAL SECUNDÁRIO e este for exclusivo para ele, não é necessário desligá-lo. Neste caso, a programação da central PABX deverá ser modificada durante o dia, para que a ligação não transborde para tal ramal.

4. Como gravar ou substituir o áudio

4.1 - Gravação utilizando o microfone de eletreto (Rec Mic)

- 1) Pressione a chave **ON/OFF** e logo em seguida, pressione a tecla **Rec Mic/In**, de modo que acenda o LED Rec Mic;
- 3) Em seguida, pressione o botão **Rec**. Nesse momento o LED Rec começará a piscar;
- 4) Mantendo o botão **Rec** pressionado, pressione o botão **Start**. Em seguida, solte os dois botões. Nesse momento o LED Rec ficará aceso e o LED Play começará a piscar. Feito isso, fale próximo ao microfone **Mic**;
- 5) Ao concluir a mensagem, pressione novamente o botão **Start**. Assim, os LED's se apagarão, indicando que o novo áudio está gravado;
- 6) Concluído isso, instale o **MR1C** no seu PABX, ou diretamente na linha telefônica.

Obs.: lembramos que, o microfone de eletreto captará todo o ruído ambiente, portanto, se você optar por gravar utilizando este método, procure realizar a gravação em um local silencioso, com menor nível de ruído possível.



Painel frontal do MR-1C

4.2 - Gravação utilizando a entrada de áudio (Rec In)

- 1 - Conecte o cabo de gravação que acompanha o equipamento em **IN**;
- 2) Em seguida, conecte a outra extremidade deste cabo na saída de fone de ouvido de um mp3 player, notebook ou outra fonte de áudio;
- 3) Pressione a chave **ON/OFF** e logo em seguida, pressione a tecla **Rec Mic/In**, de modo que acenda o LED Rec In;
- 4) Pressione o botão **Rec**. Nesse momento o LED Rec começará a piscar;
- 5) Mantendo o botão **Rec** pressionado, pressione o botão **Start**. Em seguida, solte os dois botões. Nesse momento o LED Rec ficará aceso e o LED Play começará a piscar.

TERMO DE GARANTIA

A Pináculo Indústria Eletrônica assegura ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou dos materiais nele contidos por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal do fabricante.

A garantia compreende o reparo ou a substituição de partes, peças ou conjuntos comprovadamente defeituosos, sem custo em material ou mão de obra ao consumidor.

A comprovação do defeito e a prestação da garantia serão realizados nas dependências da Pináculo. A garantia não cobre custos de instalação ou taxa de visita. A garantia não cobre defeitos decorrentes do desgaste natural. Esta garantia somente será atendida com a apresentação da respectiva nota fiscal do fabricante, e não estará assegurada caso o número de série do produto se apresente rasurado ou ausente. A execução de qualquer serviço ou reparo no produto em função da aplicação da garantia não estende o seu período inicial. A troca expressa do equipamento será realizada somente dentro do período de 60 (sessenta) dias, contando a partir da data de emissão da nota fiscal do fabricante.

Fica convencionado que a garantia perderá toda a validade se:

1. Ocorrer defeito causado por uso inadequado, indevido, queda, colisão, ou em desacordo com as orientações contidas no folheto de instruções de uso;
2. Ocorrer defeito causado por eventos da natureza como inundações, descargas elétricas, desabamentos e outros;
3. Ocorrer defeito causado por ligação em desacordo com as recomendações contidas no folheto de instruções de instalação, ou em redes elétricas instáveis ou com flutuações fora das especificações contidas nas normas vigentes;
4. Ocorrer dano devido à instalação em conjunto com acessórios ou outros equipamentos não previstos nas instruções de instalação;
5. O produto for reparado ou violado por pessoas não autorizadas pela Pináculo.