



Advance Tecnologia Ltda
Rua 17 de Junho, 2485 - Bairro: Centro - Taquara/RS
CEP: 95600-000 - Fone/fax: (51) 3541-3030
pinaculo@pinaculo.com.br

Manual



Espera Telefônica MED



1. Apresentação

O **MED** é uma espera telefônica digital que possui entrada e saída de áudio e controle de volume de saída. Pode ser gravado sempre que necessário através de um prático painel de controle.

Ao conectá-lo à energia e ao PABX (entrada de áudio externa), reproduz a mensagem gravada e no final retorna automaticamente para o início.

O **MED** funciona em todas as centrais telefônicas que possuam a entrada de áudio externo. Oferece excelente qualidade de áudio, pois todos os modelos funcionam com uma freqüência de amostragem de 8KHz.

2. Instalação

O **MED** possui uma base de fixação que pode ser removida com o auxílio de uma chave de fenda, conforme a **seqüência abaixo**. Essa base pode ser fixada à parede através de 2 parafusos.



Retirando a base de fixação

3. Como gravar ou substituir o áudio

Antes de iniciar o processo, verifique se a tensão da fonte de alimentação (110/220V) do **MED**, está apropriada para a tensão da sua rede elétrica.

- 1) Conecte o cabo de gravação que acompanha o equipamento na entrada **IN** do **MED**;
- 2) Em seguida, conecte a outra extremidade deste cabo na saída de fone de ouvido de um mp3 player, notebook ou outra fonte de áudio;
- 3) Pressione o botão **Rec**. Nesse momento o LED Rec começará a piscar;
- 4) Mantendo o botão **Rec** pressionado, pressione o botão **Start**. Em seguida, solte os dois botões. Nesse momento o LED Rec ficará aceso e o LED Play começará a piscar. Feito isso, pressione o botão Play da fonte de áudio;
- 5) Ao concluir a reprodução do áudio, pressione novamente o botão **Start**. Neste momento, o LED vermelho se apagará e o verde ficará permanentemente aceso, indicando que o novo áudio está gravado;



Painel frontal do MED

6) Caso não tenha sido satisfatória a qualidade da gravação, repita a operação, sempre observando o volume da fonte de áudio;

7) Desconecte o cabo de gravação e conecte o cabo de reprodução na saída **OUT** do **MED**.

Importante

- Confira sempre se o tempo do áudio a ser gravado é compatível com o tempo disponível para gravação do seu **MED**. Caso o áudio seja maior, o processo de gravação será automaticamente interrompido no momento em que a memória (Chip) se esgotar;
- Se o áudio gravado estiver baixo, repita a operação elevando o volume da fonte de áudio (mp3 player, notebook, etc...);
- Se o áudio gravado estiver distorcido, repita a operação diminuindo o volume da fonte de áudio (mp3 player, notebook, etc...);
- Não esqueça de ajustar o volume "**VOL**" de saída do **MED** (na parte traseira do equipamento).

4. Especificações técnicas

Impedância de saída: 8 ohms

Freqüência de amostragem: 8 khz para todos os modelos

Entrada e saída de áudio com plug P2

Tempos de gravação: 1 minuto, 2 minutos e 4 minutos

Volume de saída ajustável

Alimentação: 9V / 300mA (positivo interno)

Consumo: 2W

Dimensão: 136 mm x 102 mm x 38 mm

Peso: 137g

TERMO DE GARANTIA

A Pináculo Indústria Eletrônica assegura ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou dos materiais nele contidos por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal do fabricante.

A garantia compreende o reparo ou a substituição de partes, peças ou conjuntos comprovadamente defeituosos, sem custo em material ou mão de obra ao consumidor.

A comprovação do defeito e a prestação da garantia serão realizados nas dependências da Pináculo. A garantia não cobre custos de instalação ou taxa de visita. A garantia não cobre defeitos decorrentes do desgaste natural. Esta garantia somente será atendida com a apresentação da respectiva nota fiscal do fabricante, e não estará assegurada caso o número de série do produto se apresente rasurado ou ausente. A execução de qualquer serviço ou reparo no produto em função da aplicação da garantia não estende o seu período inicial. A troca expressa do equipamento será realizada somente dentro do período de 60 (sessenta) dias, contando a partir da data de emissão da nota fiscal do fabricante.

Fica convencionado que a garantia perderá toda a validade se:

1. Ocorrer defeito causado por uso inadequado, indevido, queda, colisão, ou em desacordo com as orientações contidas no folheto de instruções de uso;
2. Ocorrer defeito causado por eventos da natureza como inundações, descargas elétricas, desabamentos e outros;
3. Ocorrer defeito causado por ligação em desacordo com as recomendações contidas no folheto de instruções de instalação, ou em redes elétricas instáveis ou com flutuações fora das especificações contidas nas normas vigentes;
4. Ocorrer dano devido à instalação em conjunto com acessórios ou outros equipamentos não previstos nas instruções de instalação;
5. O produto for reparado ou violado por pessoas não autorizadas pela Pináculo.